

# Erste-Hilfe-Checkliste für elektromotorische Tische

	geprüft
<b>ÜBERPRÜFEN DER STECKVERBINDUNGEN IN DER STEUERUNG (IM HORIZONTAL KABELKANAL AN DER TISCHPLATTENUNTERSEITE)</b>	
Befindet sich der Netzstecker in der Steckdose?	
Ist Strom auf der Steckdose?	
Ist die Stromzuleitung (3-polig) fest in der Steuerung eingesteckt?	
Sind bei Tischen mit 2 elektrischen Führungssäulen die Steckplätze M1 und M2 in der Steuerung belegt? Festen Sitz dieser prüfen.	
Sind bei Tischen mit 3 elektrischen Führungssäulen alle 3 Steckplätze (M1 - M3) in der Steuerung belegt? Festen Sitz dieser prüfen.	
Befindet sich der Stecker (blau) für den Handschalter im Steckplatz HS der Steuerung?	
<b>ÜBERPRÜFEN DER HANDSCHALTER</b>	
<b>A) HANDSCHALTER OHNE DISPLAY</b>	
Druckpunkt beim Betätigen und Loslassen erkennbar?	
<b>B) HANDSCHALTER MIT DISPLAY</b>	
Leuchtet die Anzeige?	
Ändert sich die Anzeige bei Betätigen einer Taste?	
<b>STABILE AUFSTELLUNG</b>	
Haben die Höheneinstellfüßchen (je Ausleger 3 Stück) gleichmäßigen Bodenkontakt?	
<b>Papiertest:</b> Legen Sie je ein Blatt Papier unter alle 3 Höheneinstellfüßchen des Fußauslegers. Das Papier sollte dann mit gleichmäßiger Kraft herausgezogen werden können.	

MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG		
Ursache	Behebung	geprüft
ANTRIEBE LAUFEN NUR IN EINE RICHTUNG		
Stromausfall während der Fahrt	Führen Sie einen manuellen Reset durch	
TISCH ÜBERHITZT (BEI MEMORYSTEUERUNG – AM DISPLAY WIRD HOT ANGEZEIGT)		
Aufgrund von Überhitzung wurde der Überhitzungsschutz aktiviert	Warten Sie 18 Minuten bis die Motorsteuerung abgekühlt ist bzw. HOT am Display erlischt, dann ist der Tisch wieder betriebsbereit	

Sollten Funktionsstörungen auftreten, die mit den bereits genannten Maßnahmen nicht behoben werden konnten oder treten Fehler wiederholt auf, so füllen Sie bitte die Erste-Hilfe-Checkliste aus und senden diese an unseren Kundendienst unter [service@ophelis.de](mailto:service@ophelis.de). Sie werden dann schnellstmöglich von uns kontaktiert.

Die folgenden Informationen finden Sie auf dem Etikett unter der Tischplatte:

AB-Nummer: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

Beschreibung der Störung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift

Sie finden die Checkliste auch als Download auf unserer Homepage bei den Arbeitstischen Reihe CN.